Activation de la zone de selection en CFAO 3D

Dans charlyGRAAL, créez un dessin, puis cliquez sur l'icone FAO.

2	Gcfa	p - [Sans nom]
Ø) Fic	ier Edition Affichage Usinage Outils Fenêtre ?
	2	N (2011) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
_	П	-40 -20 0 2b 40 60 80
-		
-/		
<u>C</u>	-	
Bh		Dimensions et type de matériau, origine de l'usinage
E h	°-	
	1	Materiau Plastique tendre × (largeur)
		100 mm
NS.		
]	Y (longueur)
	8	100 mm Allochiminar
	E	
	1	1 1 Innt
	8	Recadrage auto.
	17	
		Z (épaisseur)
		25 mm
]	
		OK Annuler
	8	
	-	
	1º]	

Dans le menu de la FAO, cliquez sur « Outils »

🗐 Gcfa	o - [S	Sans no	m]									
Fic	hier	Edition	n A	fficha	age	Usinag	je	Outils	Fe	nêtre	e ?	
🖻 🖻		6	3	Ж П	è C	12	0		۲,		x	۲ą
			-40	- 1 - I			-20					9
				- i i	0.63 - 636 -							

Puis cliquez sur « Options » :



Vous allez avoir 2 fenêtres, la première est une fenêtre d'avertissement, cliquez sur « OK »

Gcfao	
	Attention vous allez modifier les paramètres par défaut dont certains ne seront pris en compte que lors de la création d'un nouveau fichier. Si vous voulez modifier ces paramètres d'un document en cours alors : 1) activé le document concerné 2) désélectionner toutes les entités 3) choisissez "Propriétés" dans le menu "Affichage"
	OK Annuler

Puis une demande de Mot de passe, normalement vide, cliquez sur « OK »

Mot de passe	8 X

Maintenant, cliquez sur l'onglet « Avancés » , puis sur le bouton « Global »

Général	Brut et	grille	Couleurs envi	ronnement	Dessin
Texte	Hachure	Cotatio	n Surface	Usinage	Avancés
Usina	age 3D nage plans v	erticaux			
	Utiliser une aj	pproche	normale à la sur	face	
Lon	gueur du veo	teur d'ap	oproche 3	mm	
Usi	nage concer	trique		Ebauche]
	utiliser une ap	proche o	circulaire	Finition	1
Ray	ron 100	%	du rayon outil	Global]
Seg	gmentation :	0.0025	mm de flè	che.	
Hauteu	ur de retrait :	5	mm.		
Z sécuri	té pour G0 :	1	mm.	Défaut	

Il reste juste à cocher la case « Montrer la boite de dialogue "paramètres avancés" »

Autres paramètres avancés d'	usinage	8	×
Coefficient de temps	1	mm	
🔲 Maillage bien orienté (S	TL)		
📝 Montrer la boite de diale	ogue "paramètri	es avancés''	
	An	nuler OK)

Cliquer sur « OK », la boite est paramétré.